

COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 001 2016

Campina Grande do Sul, 08 de Setembro de 2016.


ASSUNTO: Filtro de Gás

A rede de gás pode apresentar impurezas como: partículas sólidas, pó e oleína. A presença destas impurezas nos aquecedores pode ocasionar a queima irregular do gás (chama amarela), problemas de funcionamento da válvula de gás e obstrução nos componentes internos.

A oleína está presente no GLP, e está relacionada com os seguintes fatores: dimensionamento da bateria de gás não compatível com a demanda; baixa temperatura ambiente do local da central de gás, causando diminuição da taxa de vaporização; alta proporção de butano na mistura propano/butano na composição do GLP.

Visando a integridade funcional do produto e a segurança dos usuários, a ORBIS recomenda a utilização de um FILTRO DE GÁS na entrada dos aquecedores, impedindo assim que impurezas prejudiquem o correto funcionamento do aquecedor de passagem.

A instalação e manutenção do filtro de gás devem ser realizadas conforme especificado no manual do seu fabricante.

		
Filtro de Gás	Vista interna	Refil

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco:

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45

www.orbisdobrasil.com.br

ORBIS
AQUECEDORES A GÁS